

Reinigung, Pflege und Unterhalt der adeco.ch – Whiteboard-Oberflächen

Whiteboard-Oberflächen widerstehen den Strapazen des Unterrichtsalltags und ermöglichen hervorragendes Beschreiben, erstklassige Reinigung, sind kratz- und verunreinigungsfest und verblassen nicht. Wenn das Board korrekt verwendet und gepflegt wird, bleibt es wie neu.

Erstmalige Nutzung des adeco.ch - Whiteboards:

1. Schutzfilm entfernen (sofern vorhanden).
2. Whiteboard-Reiniger auf ein sauberes Tuch geben und Tafel damit abwischen.
3. Rückstände mit sauberem, warmem Wasser abwischen.
4. Oberfläche mit einem trockenen Tuch trocknen.

Allgemeine Reinigungsanweisungen für das adeco.ch - Whiteboard:

1. Mit Whiteboard-Reiniger oder warmem Wasser Oberfläche abwischen. *Bemerkung: Die Verwendung eines minderwertigen Reinigers kann zu schlechter Entfernbarkeit führen, da sich die Rückstände auf der zu reinigenden Oberfläche ansammeln.*
2. Rückstände mit sauberem, warmem Wasser abwischen.
3. Oberfläche mit einem trockenen Tuch trocknen.
4. Selten genutzte Oberflächen sollten zwei- bis dreimal wöchentlich gereinigt werden. Oberflächen, die häufiger genutzt werden, sollten täglich gereinigt werden.

Entfernen von permanenten Markern:

1. Um Permanent-Marker schnell und einfach zu entfernen, mit einem trocken auswischbaren Marker über den Permanent-Marker schreiben. Anschließend Oberfläche reinigen, was den Marker in den meisten Fällen entfernen wird. Werden stärkere Reinigungseigenschaften benötigt:
2. Sauberes, trockenes Tuch mit Alkohol befeuchten.
3. Um die Marker-Rückstände zu entfernen, Oberfläche in kreisförmigen Bewegungen reinigen.
4. Oberfläche mit klarem Wasser abwaschen und mit einem trockenen Tuch trocknen.
5. Schritte gegebenenfalls wiederholen, um alle Rückstände zu entfernen.

Entfernung von Metallkratzern oder hartnäckigen Rückständen:

1. Trockenes, sauberes Tuch mit Wasser befeuchten.
2. Kleine Menge eines scheuermittelhaltigen Reinigers auf das Tuch geben.
Bemerkung: Herstelleranweisungen befolgen, um beste Ergebnisse zu erzielen.
3. Jeweils kleine Abschnitte bearbeiten und Flächen mit Hin-und-Her-Bewegungen und sanftem Druck reinigen.
4. Rückstände mit einem trockenen Tuch abwischen.
5. Seifenrückstände auf der Oberfläche vermindern die Trockenreinigungseigenschaften. Deshalb Oberfläche gründlich mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen Tuch trocknen.

Empfohlenes Zubehör:

1. Hochwertige Whiteboard-Stifte verwenden, die sich leicht abwischen lassen.
2. Stifte ersetzen, bevor sie ausgetrocknet sind, um schlechte Löscharkeit zu vermeiden.
3. Löschfilz regelmäßig austauschen. Wenn Filz oder Tafelwischer verunreinigt sind, lässt sich die Tafel schwerer sauber wischen.